



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]


- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


Modell **BB24** 


















Demontage







## **Aufmontage / Wandmontage [W1]**

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
  Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell **BB24** 

