


Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


Modell
B060
B061




Anlagenbreite

Anzahl der Bauteile


0 - 80 cm	4	4	4	var	var	1	var
81 - 150 cm	var	var	var	var	var	1	var
151 - 220 cm	var	var	var	var	var	1	var
221 - 230 cm	var	var	var	var	var	1	var




Montage der Abdeckkappen




Reihenfolge montage




Reihenfolge Schiene einklippen



Trägermontage (seitliche Schiene)




Stahlseilspannung




Bedienung: Behang lösen und bewegen



Demontage




Trägermontage (untere Schiene)



Behang arretieren







Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


Modell
B060
B061




Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile							
0 - 80 cm	4	4	var	var	var	1	var	var
81 - 150 cm	var	var	var	var	var	1	var	var
151 - 220 cm	var	var	var	var	var	1	var	var
221 - 230 cm	var	var	var	var	var	1	var	var




Winkelmontage (Schiene oben und unten)



Winkelmontage (kurze Schiene)




Montage der Abdeckkappen




Reihenfolge montage


4 Hinweis: ggf. vor dem Einklippen Stahlseil entspannen!



Reihenfolge Schiene einklippen




Stahlseilspannung



Bedienung: Behang lösen und bewegen



Behang arretieren



Demontage

