










Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]


- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PB60/65
PB61/66



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile				
0 - 80 cm	3	var	var	1	var
81 - 115 cm	4	var	var	1	var
116 - 150 cm	5	var	var	1	var







Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PB60/65
PB61/66




Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile						
0 - 80 cm	3	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	4	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	5	var	var	var	1	var	var




Winkelmontage (Schiene oben)

1




Trägermontage (untere Schiene)

2




Aufbringung der Abdeckkappen unten

3




Reihenfolge montage

4 Hinweis: ggf. vor dem Einklippen Stahlseil entspannen!



Stahlseilspannung


5




Nach rechts bzw. links schieben um Stahlseil zu spannen bzw. entspannen

Reihenfolge Schiene einklippen


4-A1




4-A2



4-B/C1




4-B/C2



Bedienung

6



Demontage

