













Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]


- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PR70/75
PR71/76



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile								
0 - 80 cm	2	var	var	2	1	2	var	var	4
81 - 115 cm	3	var	var	2	1	2	var	var	4
116 - 150 cm	4	var	var	2	1	2	var	var	4






Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PR70/75
PR71/76



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile								
0 - 80 cm									
81 - 115 cm	2	var	var	var	1	2	2	var	var
116 - 150 cm	3	var	var	var	1	2	2	var	var
	4	var	var	var	1	2	2	var	var

